

# inReach SE<sup>®</sup>+, inReach Explorer<sup>®</sup>+

inReach SE+ y Explorer+ son los nuevos dispositivos de comunicación por satélite de Garmin. Con ellos podrás enviar y recibir mensajes estés donde estés, a través de la red de satélites Iridium. También permite realizar un seguimiento de tu posición en tiempo real para que tu familia o compañeros te puedan localizar en cualquier momento. Con el GPS incorporado podrás visualizar directamente en la pantalla del dispositivo: tu posición, seguir rutas, navegar a waypoints o simplemente regresar a tu punto de salida.


La función SOS te permite establecer un contacto directo con la agencia GEOS, especializada en búsqueda y rescate de personas, recibir consejos de primeros auxilios y confirmar la llegada de los servicios de emergencia.

inReach Explorer+ añade mapas topográficos DeLorme<sup>®</sup> precargados<sup>1</sup> e incorpora brújula digital y altímetro barométrico.




## FUNCIONES:

<b>COMUNICACIÓN POR SATÉLITE</b>	Dispositivo de comunicación por satélite con cobertura global Iridium. Ofrece un servicio de mensajería bidireccional en cualquier lugar del mundo.
<b>FUNCIÓN SOS</b>	Envía mensajes de SOS interactivo a GEOS, la agencia de monitorización y rescate disponible las 24 horas del día. Permite notificar un accidente, obtener consejos de primeros auxilios y recibir asistencia.
<b>ENVÍA Y RECIBE SMS</b>	Envía y recibe mensajes de texto cuando estés fuera del alcance de la red de telefonía móvil a cualquier teléfono, dirección de email o a otro dispositivo inReach.
<b>SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL</b>	Usa la web de MapShare para realizar un seguimiento o compartir tu ubicación online con tu familia o amigos. Ellos podrán interactuar contigo haciendo "ping" (dar un toque) a tu dispositivo o intercambiar mensajes.
<b>CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DEL MENSAJE</b>	Recibe una confirmación de entrega para cada mensaje.
<b>INTERFAZ DE USUARIO SEGURA</b>	Pantalla en color de 2.3" optimizada para actividades de outdoor, interfaz con botón, intuitiva y botón de SOS dedicado con tapa de protección para evitar alarmas accidentales.
<b>NAVEGACIÓN BÁSICA</b>	Receptor GPS de alta sensibilidad para seguimiento y navegación básica: rutas, waypoints y trackback.
<b>MAPAS Y SENSORES</b>	inReach Explorer+ añade: mapas topográficos precargados <sup>1</sup> , brújula y altímetro barométrico.
<b>APLICACIÓN EARTHMATE<sup>®</sup></b>	Vincula tu dispositivo inReach con tu Smartphone <sup>2</sup> usando la aplicación gratuita Earthmate para acceder a mapas topográficos e imágenes por satélite en color.
<b>PLANES DE SUSCRIPCIÓN</b>	Suscripciones flexibles. Con ofertas anuales o mensuales y varios planes de servicio pensados para todo tipo de usuarios.
<b>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN</b>	Batería de ion litio recargable ofrece hasta 100 horas de autonomía en modo seguimiento; hasta 30 días en modo ahorro de energía (la autonomía de la batería puede variar en función de la configuración).
<b>DATOS METEOROLÓGICOS</b>	Servicio opcional que te permite recibir datos meteorológicos actualizados. Escoge el plan que más se adapte a tus actividades entre Básico, Premium o Náutico con previsión hasta de 7 días.
<b>ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y PLANIFICADOR DE RUTAS</b>	Usa el portal en la nube para preparar tus viajes con rutas y waypoints, sincroniza y gestiona tu dispositivo, guarda todos los datos de tus seguimientos de ubicación y mucho más.
<b>CALIDAD GARMIN</b>	Diseño robusto, resistente a los golpes y al agua. Dispone de varios accesorios como soportes, cargadores y del sistema de soportes de Garmin.



## PANTALLA:



## TABLA COMPARATIVA:

	inReach SE®+	inReach Explorer®+
Mensajería bidireccional	•	•
Cobertura global por satélites Iridium™	•	•
Llamada de Socorro (SOS) interactiva y bidireccional	•	•
Seguimiento de la localización y capacidad para compartirla	•	•
Almacenamiento en la nube y planificador de rutas	•	•
Se vincula con dispositivos móviles	•	•
Navegación: rutas, waypoints y tracks	•	•
Meteorología	•	•
Mapas topográficos precargados		•
Sensores de navegación incorporados Brújula, altímetro barométrico y acelerómetro		•

## PLANES DE DATOS DE COMUNICACIÓN:

	SEGURIDAD	RECREATIVO	EXPEDICIÓN	EXTREMO	TARIFA ADICIONAL
SOS	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	
Mensajes de texto	10	40	Ilimitado	Ilimitado	
Mensajes preconfigurados	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	
Intervalos de seguimiento	10 Min.	10 Min.	10 Min.	2 Min.	
Puntos de seguimiento	0.12€ c.u.	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	
Pings de localización (check in)	0.12€ c.u.	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	
<b>CARGOS MENSUALES</b>					
Contrato anual	14.99€	29.99€	59.99€	99.99€	Activación:24.99€ Cambio plan (inferior)29.99€
Planes de libertad	19.99€	44.99€	79.99€	124.99€	Tarifa anual: 29.99€
<b>SOBRECARGOS</b>					
Mensajes (cada uno)	0.65€	0.65€	N/A	N/A	

**MODELOS:**
**inReach SE+**
**Incluye:** inReach SE+, cable USB, clip mosquetón, documentación.

**Ref:** 010-01735-00  
**EAN:** 753759168698  
**PVPR:** 449.99€

**inReach Explorer+**
**Incluye:** inReach Explorer+, cable USB, clip mosquetón, documentación.

**Ref:** 010-01735-11  
**EAN:** 753759168711  
**PVPR:** 499.99€

**DIMENSIONES FÍSICAS:**

<b>Dimensiones:</b>	6.8 x 16.4 x 3.8 cm
<b>Pantalla:</b>	5.9 cm diagonal, 200 x 265 píxeles
<b>Tipo de pantalla:</b>	TFT transflectiva a color
<b>Peso:</b>	213 gr
<b>Tipo de batería:</b>	Interna recargable de Ion Litio
<b>Autonomía:</b>	Hasta 100 horas con seguimiento cada 10 minutos, 30 días en un modo de ahorro (intervalos de 30 min.) hasta 3 años en modo reposo
<b>Conectividad inalámbrica</b>	Bluetooth®
<b>Resistencia al agua:</b>	IPX7
<b>Interfaz:</b>	USB de alta velocidad y compatible NMEA 0183
<b>Memoria interna:</b>	2 GB
<b>Waypoints:</b>	250
<b>Rutas:</b>	20


**DATOS LOGISTICOS:**

<b>Dimensiones de la caja</b>	139x 171.5 x 54.5 cm
<b>Peso de la caja:</b>	453.6 g
<b>Dimensiones de la caja master:</b>	381 x 315 x 305 cm
<b>Peso de la caja master:</b>	10.9 kg
<b>Cantidad en la caja master:</b>	20

## REDES SOCIALES:

Comparte fácilmente tu estado con inReach a través de tus redes sociales favoritas con las publicaciones predefinidas. Solo tienes que añadir una imagen y/o un enlace y publicarlo.



Explora y comunícate desde cualquier lugar. Presentamos el nuevo comunicador por satélite inReach de @Garmin's

LINK#HaveNoLimits



Explora y comunícate desde cualquier lugar. Presentamos el nuevo comunicador por satélite inReach de @Garmin's

LINK#HaveNoLimits

## ACCESORIOS COMPATIBLES:



### SOPORTE DE COCHE CON ALIMENTACIÓN

010-12525-02 0753759180065  
PVP: 69.99€

Diseñado para quitar y poner el dispositivo con una sola mano. Incluye ventosa y cable con conector USB integrado.



### SOPORTE CON ALIMENTACIÓN

010-12525-00 0753759177126  
PVP: 29.99€

Diseñado para quitar y poner el dispositivo con una sola mano. Incluye un cable con conector USB integrado.



### LANYARD FLOTANTE

010-12525-01 0753759177133  
PVP: 7.99€

Mantén tu dispositivo seguro mientras navegas. Este lanyard de neopreno permite al dispositivo de flotar.



### SOPORTE DE BICI

010-11023-00 0753759074654  
PVP: 11.99€

Coloca tu dispositivo en tu manillar forma sencilla. Viene con 4 bridas y se ajusta a diámetros de manillar de hasta 2.54cm.

<b>CABLE MICRO USB</b>	010-11478-01	753759101985	PVPR: €11.99	Cable micro USB para transfer de datos o carga.
<b>ADAPTADOR AC, EUROPA</b>	010-10635-01	753759049911	PVPR: €14.99	Recarga tu dispositivo con este adaptador AC. Incluye adaptadores de enchufe para Reino Unido y Europa.
<b>MULTICARGADOR DE ALTA VELOCIDAD</b>	010-10723-17	753759111540	PVPR: €19.99	Añade 2 puertos USB de alta velocidad a la toma de 12V de tu vehículo sin perder la capacidad de alimentar tu dispositivo.
<b>SOPORTE ANTIDESLIZANTE</b>	010-11602-00	753759975463	PVPR: €38.99	Monta tu dispositivo en el salpicadero para una navegación más sencilla mientras conduces con tu vehículo con este soporte antideslizante.
<b>SOPORTE PARA EMBARCACIÓN</b>	010-11031-00	753759075880	PVPR: €29.99	Asegura tu dispositivo de mano compatible en cualquier superficie plana con este soporte ajustable.
<b>CORDÓN RETRÁCTIL</b>	010-10888-00	753759066604	PVPR: €24.99	Mantén tu GPS cerca y seguro con este cordón retráctil
<b>CLIP PARA CINTURÓN</b>	010-11734-20	753759980375	PVPR: €8.99	Mantén tu dispositivo al alcance mientras estás en marcha con este clip para cinturón.
<b>MOSQUETÓN CON CORDÓN</b>	010-11854-00	753759990121	PVPR: €14.99	Engancha fácilmente tu dispositivo al cordón que se cuelga de forma segura con el mosquetón a tu cinturón, chaqueta o mochila.
<b>SOPORTE PARA MOCHILA</b>	010-11855-00	753759990138	PVPR: €19.99	Este ligero cordón para mochila es perfecto para condiciones que requieren atención con las manos libres.

Para información sobre accesorios compatibles, por favor visita la página de producto en [Garmin.es](http://Garmin.es).